

INDICATEUR DE TABLEAU UNIVERSEL BIR 7000



- Entrée universelle : Th, Pt 100 Ω , mA, mV, V
- Programmable
- Affichage : 10 000 pts 4 digits LED rouges
- Boîtier 48 x 96 x 100 débrochable
- Façade IP 66
- Sortie 1 relais en standard
- Alimentation 90-264 Vca
- Mémorisation mini/maxi
- Linéarisation sur 9 segments

Options

- Sortie 4-20 mA de recopie
- Alimentation 24 Vcc transmetteur 2 fils
- Carte relais supplémentaire
- 1 Carte communication RS 485 - 2 fils

PRINCIPE

Le nouvel indicateur BAMOBIR 7000 combine une technologie évoluée et une interface opérateur très simple permettant d'obtenir des informations claires et identifiables émanant de tous types de procédés.

Son électronique à microprocesseur procure fiabilité, précision d'indication dans la plupart des environnements industriels.

Le BAMOBIR 7000 permet une indication d'une grande lisibilité dans toutes les applications. Il peut recevoir jusqu'à 30 configurations d'unité ingénierie. L'indicateur peut être équipé de plusieurs alarmes optionnelles ainsi que d'une communication RS 485 pouvant être installée dans l'appareil et incluant le protocole standard industriel MODBUS. Cette particularité offre une possibilité d'intégration complète dans tous les procédés industriels.

SIMPLICITE D'UTILISATION

Le BAMOBIR 7000 a été conçu en ayant en permanence en mémoire les besoins de l'utilisateur final. Son clavier à touches sensibles, son affichage LED, ses menus de configuration et de réglage en font un appareil d'une grande facilité d'utilisation.

Une fois le choix des unités ingénierie décidé, le BAMOBIR 7000 possède une palette d'étiquettes que l'utilisateur peut appliquer sur la face avant définissant ainsi clairement ce qui est mesuré. Il y a 30 possibilités d'étiquettes telles que température, débit, pression, poids, puissance, intensité.

Des LEDs Max, Min et état d'alarmes sont disponibles et les utilisateurs non autorisés peuvent se voir interdire l'accès aux paramètres de réglages tels que les valeurs d'alarme grâce à un code de protection.

SIMPLE A REGLER

Les fonctionnalités de l'interface opérateur du BAMOBIR 7000 avec des réglages directs, facilitent grandement le réglage et la mise en route. La configuration est simple et elle se fait soit à l'aide du manuel, soit directement depuis un PC via un logiciel dédié.



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

INDICATEUR DE TABLEAU
UNIVERSEL
BIR 7000

RE

221-01/1

