# **BAMOCOR V 4.xx / Option Logger**

# Logiciel : CORLOG v 4.30

# 1) Généralités :

L'option LOGGER des Bamocor permet :

- l'enregistrement automatique en continu des mesures effectuées par l'appareil. La fonction enregistreur est toujours active et ne peut être arrêtée.
- le suivi en temps réel de ces mesures.
- la liaison avec un ordinateur type P.C.

Le logiciel CORLOG permet :

- la récupération automatique des valeurs enregistrées dans le(s) Bamocor : il suffit de lancer de programme de déchargement, les données sont transmises et la mémoire est remise à zéro.
- le logiciel TESTLOG installé en même temps que CORLOG permet le déchargement des données sans la remise à zéro de la mémoire ce qui permet de créer des fichiers journaliers puis un fichier hebdomadaire en utilisant TESTLOG tous les jours puis CORLOG en fin de semaine par exemple.
- la création d'un fichier type EXCEL par appareils pour le traitement de ces données : calculs, tracé de courbes ...
- la gestion simultanée de 4 Bamocor.

#### 2) Configuration nécessaire :

- un ordinateur compatible P.C.
- Windows 3.1x , 95 ou 98.
- un port série RS 422 ( ou RS 232 avec un convertisseur RS422 / RS 232 Bamotop 239).
- écran SVGA 800 x 600, 65536 couleurs
- le tableur EXCEL pour l'exploitation des données.

#### 3) Matériel livré :

- le Bamocor avec la mémoire et l'interface série RS 422
- le logiciel CORLOG sur disquette 31/2".

## 4) Caractéristiques :

#### 4.1 Mesure de DEBIT : Bamocal

- enregistrement automatique de la mesure du débit
- intervalle entre 2 enregistrements : réglable de 1à 60 minutes (la moyenne est effectuée toutes les secondes pendant l'intervalle).
- affichage en temps réel :
- \* de la mesure de débit
- \* du compteur de volume journalier
- \* du compteur de volume cumulé
- nombre max. d'enregistrements : 348 000

#### 4.2 Mesure de pH ou de rH

- enregistrement automatique de la mesure pH (ou rH) et de la température
- intervalle entre 2 enregistrements : réglable de 1à 60 minutes (la moyenne est effectuée toutes les secondes pendant l'intervalle).
- affichage en temps réel :
  - \* de la mesure pH ou mV
  - \* de la mesure de température
- nombre max. d'enregistrements : 174 000

# 4.3 Mesure de RESISTIVITE ou de CONDUCTIVITE

- enregistrement automatique de la mesure de RESISTIVITE (ou CONDUCTIVITE) et de la température
- intervalle entre 2 enregistrements : réglable de 1à 60 minutes (la moyenne est effectuée toutes les secondes pendant l'intervalle).
- affichage en temps réel :
- \* de la mesure pH ou mV
- \* de la mesure de température
- nombre max. d'enregistrements : 174 000

#### 4.4 Mesure de CHLORE libre actif

- enregistrement automatique de la mesure
- intervalle entre 2 enregistrements : réglable de 1à 60 minutes (la moyenne est effectuée toutes les secondes pendant l'intervalle).
- affichage en temps réel :
- \* de la mesure pH ou mV
- nombre max. d'enregistrements : 348 000

#### 4.5 Mesure d'OXYGENE DISSOUS

- enregistrement automatique de la mesure d'oxygène dissous et de la température
- intervalle entre 2 enregistrements : réglable de 1à 60 minutes (la moyenne est effectuée toutes les secondes pendant l'intervalle).
- affichage en temps réel :
  - \* de la mesure pH ou mV
  - \* de la mesure de température
- nombre max. d'enregistrements : 174 000

## 5) Menus spécifiques à l'option Logger :

#### 5.1 Horloge

- horloge / calendrier : permet la mise à jour de la date et de l'heure afin de dater les enregistrements

#### 5.2 Période d'enregistrement

- permet la saisie de l'intervalle de temps entre 2 enregistrements : valeur réglable de 1 à 60 minutes

#### 5.3 Liaison série

- permet le paramètrage de la liaison série avec l'ordinateur

#### Configuration conseillée :

- Données : 8 bits (non modifiable)
- Vitesse : 9600 Bds
- Parité : paire
- Nb. STOP : 1
- Station : de 0001 à 0255 ( numéro différent pour chaque Bamocor relié au même ordinateur)

## \*\*\* Ces paramètres doivent être identiques à la configuration de CORLOG \*\*\*

# 6) Mise en service :

#### 6.1 Du Bamocor

- Monter le(s) Bamocor et effectuer les raccordements de la liaison RS 422 avec l'ordinateur.
- Paramétrage du Bamocor :
- \* passer en mode MODIFICATION (voir notice Bamocor)
- \* vérifier l'horloge et éventuellement mettre à l'heure et à la date
- \* choisir l'intervalle entre deux enregistrements (ex : 0001 minute)

## 6.2 Du logiciel CORLOG

- démarrer Windows
- introduire la disquette dans le lecteur

## 6.21 Pour Windows 3.1x

- dans le gestionnaire de programmes : cliquer sur Fichier puis sur Exécuter...
- dans la fenêtre Exécuter, taper : a:\setup
- cliquer sur OK
- le programme installe automatiquement CORLOG

## \*\*\* En cas de message : ERREUR : Impossible de copier le fichier VBRUN300.DL\_

- cliquer sur OK
- dans le gestionnaire de programmes : cliquer sur Fichier puis sur Exécuter...
- dans la fenêtre Exécuter, taper : a:\setup2\setup
- cliquer sur OK
- le programme installe automatiquement CORLOG
- le programme créé un groupe contenant 2 icônes : CORLOG ET TESTLOG

## 6.22 Pour Windows 95/98

- cliquer sur DEMARRER
- cliquer sur EXECUTER
- dans la fenêtre Exécuter, taper : a:\setup
- cliquer sur OK
- le programme installe automatiquement CORLOG

## \*\*\* En cas de message : ERREUR : Impossible de copier le fichier VBRUN300.DL\_

- cliquer sur OK
- cliquer sur DEMARRER
- cliquer sur EXECUTER
- dans la fenêtre Exécuter, taper : a:\setup2\setup
- cliquer sur OK
- le programme installe automatiquement CORLOG
- le programme créé un groupe contenant 2 icônes : CORLOG ET TESTLOG

#### Pour installer la version 4.30 :

- copier le fichier V430.EXE de la disquette vers le répertoire CORLOG.
- Dans le répertoire CORLOG, lancer le programme V430.EXE et répondre Yes pour copier les fichiers CORLOG.EXE et TESTLOG.EXE.

## 7) Utilisation de CORLOG (ou TESTLOG):

#### 7.1 Première utilisation de CORLOG (ou TESTLOG)

Windows 3.1x :

- lancer le programme en cliquant sur l'icône CORLOG (ou TESTLOG).

Windows 95 :

- lancer le programme en cliquant sur DEMARRER puis sur PROGRAMMES puis sur CORLOG et enfin sur l'icône CORLOG (ou TESTLOG).
- la première fenêtre qui apparaît s'appelle Configuration [ Application ], elle permet le paramètrage de l'installation :
- cocher la case située dans la colonne SELECTION en face de voie 0
- choisir l'appareil correspondant dans la fenêtre TYPE DE MESURE à l'aide du menu déroulant
- entrer le numéro de station (identique au Bamocor correspondant)
- entrer dans la fenêtre REPERE un texte permettant d'identifier le point de mesure (ex : pH sortie traitement...),



- recommencer pour les voies 1 à 3 si nécessaire.
- vérifier que les numéros de station sont différents pour chaque voie
- cliquer sur OK

La fenêtre qui apparaît maintenant s'appelle CORLOG V4.30 (ou Test CORLOG V4.30)

- cliquer sur Configuration puis sur Liaison série

La fenêtre qui apparaît s'appelle : Configuration [Liaison série], elle permet le paramètrage du port de communication série de l'ordinateur. Cette configuration doit être en concordance avec celle du Bamocor.

Configuration conseillée :

Port : choisir le port de votre ordinateur ou est reliée le(s) Bamocor (le numéro est souvent inscrit prés du connecteur à l'arrière de l'ordinateur)

Vitesse : 9600

Bits de données : 8

Parité : paire

Bits d'arrêt : 1



Cliquer sur OK pour valider ou sur Annuler pour simplement visualiser la configuration.

La configuration de l'application est terminée.

# 7.2 Utilisation de CORLOG (ou TESTLOG)

- lancer CORLOG (ou TESTLOG).
- dans la fenêtre Configuration [ Application ] cliquer sur abandon

#### 7.21 Suivi des mesures en temps réel

- dans la fenêtre CORLOG V4.30 (ou Test CORLOG V4.30), cliquer sur Mesure

La fenêtre CORLOG V 4.30 [ Mesure ] apparaît, les valeurs sont affichées en temps réel pour chaque voie.



Cliquer sur abandon pour revenir à la fenêtre précédente.

# 7.22 Déchargement de la mémoire

Dans la fenêtre CORLOG V 4.30, cliquer sur Logger.



Deux options dans le menu déroulant :

- Déchargement
- RAZ Logger

\*\*\*\*\* Attention, si vous cliquer sur RAZ Logger, toutes les informations mémorisées dans le Bamocor seront effacées . \*\*\*\*\*

cliquer sur Déchargement

La fenêtre CORLOG V 4.30 [ Déchargement ] apparaît et le transfert des données commence immédiatement.

Le défilement des données à l'écran permet de visualiser le déroulement de déchargement.

Deux fichiers sont crées en même temps sur le disque dur (dans le répertoire CORLOG) pour chaque Bamocor :

- un fichier compatible EXCEL (ex: 0615V0\_0.xls)
- un fichier binaire (ex : 0615V0\_1.bin) exploitable seulement par nos services.

est CORLOG V 4.22 [Déchargement]	Affichage du repère de
Déchargement en cours	transfert
nH de sortie	
06-09-1999 18:23:20 Logger : 17822-01 DEBUT MESURE : 16:29:44 23/12/98 intervalle : 00:01:00 Unité : pH	
25 23/12/98 17:01 49,98 159,8	
L'enregistrement des données se poursuit dans chaque Bamocor pendant le transfert. Des fichiers différents sont créés pour chaque Bamocor.	fichage des valeurs ndant le transfert
ABANDON	

Codage du nom de fichier :

0615 : correspond à la date soit 15 juin

V0\_: correspond au numéro de la voie

0 : représente le numéro d'ordre des déchargements dans la journée (il est remis à zéro à minuit) ce chiffre est toujours à 0 avec CORLOG mais peut aller jusqu'à 9 avec TESTLOG (attention s'il y a plus de 10 déchargements par jour avec TESTLOG, les premiers enregistrements seront écrasés par les derniers).

En fin de transfert, la mémoire du Bamocor est remise à zéro.

## 8) Exploitation des données :

Ouvrir EXCEL et charger un fichier .XLS (dans le répertoire CORLOG)

L'entête comprend :

- le repère de l'appareil
- la date et l'heure de la fin du déchargement
- le numéro de série du Bamocor
- la date et l'heure du début de l'enregistrement
- l'intervalle entre 2 enregistrements
- l'unité de mesure

la date
l'heure
la mesure (débit, pH ou rH)
la température (pH ou rH)

Débit de sortie usine 15/06/98 18:23:02 Logger : 17709-01

DEBUT MESURE : 14:50:12 15/06/98

intervalle : 00:01:00

r	n3/h	
15/06/1998	14:51	1,85
15/06/1998	14:52	1,86
15/06/1998	14:53	1,85
15/06/1998	14:54	1,85
15/06/1998	14:55	1,85
15/06/1998	14:56	1,85
15/06/1998	14:57	1,88
15/06/1998	14:58	1,89
15/06/1998	14:59	1,9
15/06/1998	15:00	2
15/06/1998	15:01	2,1
15/06/1998	15:02	2
15/06/1998	15:03	2
15/06/1998	15:04	2
15/06/1998	15:05	1,5
15/06/1998	15:06	1,2
15/06/1998	15:07	1
15/06/1998	15:08	1,1
15/06/1998	15:09	1,2
15/06/1998	15:10	1,3
15/06/1998	15:11	1,4
15/06/1998	15:12	1,45
15/06/1998	15:13	1,5
15/06/1998	15:14	1,52

Exemples :





CORLOG4e

11