



2. Démarrage du modem

Pour installer le modem, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes hors tension :

• Retirer le cache carte SIM de la face arrière

<u>Vérifier que le code PIN a bien été DÉSACTIVÉ</u>

• Insérer délicatement la carte SIM dans le lecteur



Sens d'insertion de la carte SIM

- Vérifier que la carte SIM soit correctement insérée
- Connecter l'antenne GSM au connecteur SMA
- Brancher le câble d'alimentation à la source d'alimentation externe continue et régulée 5,5...32 V DC
- · Connecter le câble d'alimentation au modem
- Allumer la source d'alimentation externe (la LED GSM doit s'allumer)

3. Voyant GSM du modem

L'état du modem est donné par l'état de la LED GSM placée en face arrière du modem. Il s'agit de la LED située à coté du lecteur SIM (voir paragraphe 1).

Le tableau ci-dessous indique les différents états disponibles de la LED GSM.

Etat de la LED GSM	Activité de la LED	Etat du modem
Allumée	LED allumée fixe	Le modem est sous tension, il est prêt à fonctionner mais il n'est pas reconnu par le réseau ; le code PIN n'est pas saisi ou l'antenne n'est pas branchée.
	LED clignotante (1 fois toutes les 2 secondes)	Le modem est sous tension, le code Pin est activé, le modem est reconnu par le réseau et il est prêt à appeler ou recevoir des appels.
	LED clignotante (1 fois par seconde)	Le modem est sous tension et est en connexion : Vocal, Data ou Fax.
Eteinte	LED éteinte	Le modem est hors tension ou en phase de RESET

Le modem peut être configuré au choix selon 2 méthodes distinctes :

1ère méthode : AUTOMATIQUE (Voir § 4. Programmation avec le logiciel GSMSet)

2ème méthode : Programmation manuelle (Voir § 5. Programmation manuelle)

4. Programmation avec le logiciel GSMSet

Ne pas mettre le modem sous tension avant l'exécution des tâches suivantes :

- Installer le logiciel GSMSet
- Brancher le câble de la liaison série au PC
- Connecter le modem au câble de la liaison série
- Lancer le logiciel GSMSet
- Choisir la langue

ои

- Choisir le PORT COM correspondant
- Appuyer sur le bouton CONNEXION



Ensuite, exécuter les étapes suivantes dans l'ordre indiqué :

- 1) Lancer l'auto-configuration du modem (uniquement lors de la première connexion)
- 2) Saisir le ou les numéros de téléphone destinataires
- 3) Effacer le ou les numéros de téléphone destinataires, si besoin
- 4) Saisir le nom de l'appareil
- 5) Saisir le texte envoyé en cas d'alarme sur le canal N° 1, 2 ou 3

	Communication	t V0.7
	Connexion Déconnexion	Réponse Modem
	Configuration	
1) ——	Auto-configuration de base	
2) ——>	 Saisie du numéro de téléphone 	
3) ——	Effacer numéro destinataire	
4) ——	✔ Saisie de l'identifiant	
5) ——	Saisie texte SMS	
opuyer sur le bouton Di	ECONNEXION	

5. Programmation manuelle

- Lancer le logiciel Hyper Terminal sous Windows
- Créer une nouvelle connexion
- Sélectionner le port série correspondant
- Configurer la communication le port RS232 de la manière suivante :

	Propriétés de COM3	
	Paramètres du port	
	Bits par seconde : 9600	
	Bits de données : 8	
	Parité : Aucun	
	Contrôle de flux : Matériel	
	Paramètres par défaut	
	OK Annuler Appliquer	
Séquence de base pour la	programmation rapide :	
Vérification la reconnaissance du	u modem (WAVECOM MODEM)	
Code à saisir : Réponse modem :	ATI WAVECOM MODEM MUTLIBAND 900E 1800 OK	
Activation la fonction SMS		
Code à saisir : Réponse modem :	AT+EGFM=1, ''SMS_CONTROL", 5343 OK	
Réinitialisation du modem pour p	prise en compte la fonction SMS	
Code à saisir : Réponse modem :	AT+CFUN=1 OK	
Saisie de l'identifiant pour facilité	er la reconnaissance de l'appareil – (Ex : NIVOIL TEST)	
Code à saisir : Réponse modem :	AT+EGIDT="NIVOIL TEST" OK	
248 M0 01 D 06-03-2013	BAMOmesures	Page 5

Saisie du n° de téléphone du 1 ^{er} destinataire de SMS				
Code à saisir :	AT+EGPHN=1, ''0612345678'', 128			
Réponse modem :	ОК			
Saisie du n° de téléphone du 2 ^è	^{me} destinataire des SMS			
Code à saisir :	AT+EGPHN=2, ''06xxxxxxx", 128			
Réponse modem :	ОК			
	1 à 255 n° de téléphone ou destinataires potentiels,			
	(sans priorite hierarchique d'appel)			
Configuration de l'entrée N° 1				
3	N° de l'entrée : 1			
	Entrée activée : 1			
	Délais : 00005 (500ms) Etat de l'antrée au renos : O (open)			
	Type de gestion au changement d'état : S (single)			
Code à saisir :	AT+EGINP=1.1.00005."O". ''S"			
Réponse modem :	OK			
Configuration de l'entrée N° 2				
	N° de l'entrée : 2			
	Entrée activée : 1			
	Etat de l'entrée eu repos : O (open)			
	Type de gestion au changement d'état : S (single)			
Code à saisir :	AT+EGINP=2,1,00005,"O", "S"			
Réponse modem :	OK			
Configuration de l'entrée N° 3				
	N° de l'entrée : 3			
	Entrée activée : 1			
	Délais : 00005 (500ms) Etct de l'antrée au range : O (anon)			
	Type de gestion au changement d'état : S (single)			
Code à saisir :	AT+EGINP=3.1.00005."O". ''S"			
Réponse modem :	OK			
Attention : Pour l'une ou	l'autre de ces 3 configurations d'entrées, chaque relais correspondant du NivOIL			
	doit être réglé en NO (DIP5 sur OFF)			
Saisie du texte contenu dans le	SMS pour la fermeture du contact de l'entrée 1 - (ex : ALARME ENTREE 1)			
Code à saisir : Réponse modem :	AT+EGINP=1, "C", "ALARME ENTREE 1"			
Saisie du texte contenu dans le SMS pour la fermeture du contact de l'entrée 2 - (ex : ALARME ENTREE 2)				
Code à saisir :	AT+EGINP=2, "C", "ALARME ENTREE 2"			
Réponse modem :	ОК			
Saisie au texte contenu dans le	SINS pour la termeture au contact de l'entree 3 - (ex : ALARME ENTREE 3)			
Code a saisir : Réponse modem :	AT+EGINP=3, "C", "ALARME ENTREE 3" OK			
Fin de la séguence, le modem est configuré.				
······································				