Modem cellulaire industriel GSM 425e



MISE EN SERVICE



Mél. info@bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05

Modem cellulaire industriel GSM 425e MES

06-02-2023

M-248.04-FR-AB

248-04/1

SOMMAIRE

1.	PRÉSENTATION GÉNERALE	3
2.	PRÉPARATION DU MODEM GsM425e	4
3.	INSTALLATION DE L'APPLICATION BAMO IER GSMSET V1.2	4
4.	CONNEXION DU MODEM GsM 425e A L'ORDINATEUR (Modem déconnecté de la source d'alimentation)	4
5.	PROGRAMMATION EN « AUTO-CONFIGURATION » DU MODEM GsM 425e	5
6.	PROGRAMMATION MANUELLE	6
7.	CÂBLAGE DU OU DES CAPTEURS AU GsM 425e	7
8.	CÂBLAGE DU OU DES CAPTEURS DANS LE BOITIER ÉTANCHE GSM 425e	8



Mél. info@bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05

Modem cellulaire industriel GsM 425e MES

06-02-2023

- - -

248-04/2

PRÉSENTATION GÉNERALE

Contenu du set modem GsM 452e :

- Le modem Gsm 425e
- Une antenne 2G/3G/4G
- Un boitier d'alimentation
- Un câble de connexion Modem/ordinateur RS232/USB

Le déclenchement des contacts s'effectue en raccordant l'entrée correspondante (E1, E2 ou E3) avec le + VDC de l'alimentation (borne 1).



PRÉPARATION DU MODEM GsM425e

Installation de la carte SIM :

- Enlever le cache du logement carte SIM
- Insérer la carte SIM dans son emplacement, puce visible sur le dessus jusqu'au « clic »



- Remettre en place le cache du logement carte SIM

Connecter l'antenne GsM au connecteur SMA

Alimentation électrique

- Brancher le câble d'alimentation fourni avec le modem GsM sur le port Micro-Fit 4pts/M et à une une source d'alimentation externe 220V
- Allumer la source d'alimentation externe
- La Led du GsM doit s'allumer (voir la signification des scintillements)

Couper la source d'alimentation avant de passer à l'étape suivante

3. INSTALLATION DE L'APPLICATION BAMO IER GSMSET V1.2

Télécharger l'application sur le site internet www.bamo.fr

Nos Produits » Téléchargements » Pilotes & Programmes » Pilote GSM-Modem pour le GsM 25e

Installer l'application Bamo IER GSMSET V1.2

Refermer l'application

4. CONNEXION DU MODEM GsM 425e A L'ORDINATEUR (Modem déconnecté de la source d'alimentation)

Brancher le modem GsM à l'ordinateur avec le câble USB / RS 232 fourni avec le modem (Lors d'une configuration du modem avec un boitier étanche, il vous faudra ouvrir le capot translucide de celui-ci pour accéder à la prise RS232 du modem)

Lancer le logiciel Bamo IER GSMSET V1.2 sur l'ordinateur

5MSet V1.2	e
Type Modern	Mode Expert
(3) ercotgener Gen	Pro25e
Fichier	
vo	SMSet V1.2 Type Modem (3) Groot-Spenne Cer exion

Choisir la langue (1) et le type de modem (2) : erco&gener GenPro25e

Sélectionner le Port COM correspondant au branchement USB utilisé sur l'ordinateur pour connecter le modem (3)

Appuyer sur le bouton « Connexion », puis allumer la source d'alimentation externe (4) du module GsM



Mél.

info@bamo.fr

+33 (0)1 34 10 16 05

Fax

Modem cellulaire industriel GsM 425e

MES

06-02-2023

248-04/4

5. PROGRAMMATION EN « AUTO-CONFIGURATION » DU MODEM GsM 425e

	GSMSe	t V1 2	٠
Communication		Type Modem	Mode Expert
COM4 💌	Tout envoyer	erco&gener GenPro25e	•
Connexion	Déconnexion (7)	Fichier	
Configuration	,	Ouvrir	Enregister
		Réponse Modem(6)	
 Auto-configuration 	on de base	2070/01/01-00:00:2 clock info	4: Got GSM 🔺
V Saisie du numér	o de téléphone	2070/01/01-00:00:2 352255066605902	4: IMEI:
Effacer numéro :	destinataire	Not registered, no (21)	t searching
Saisie de l'identi	fiant	2070/01/01-00:00:2 Extended Registrat NOT REGISTERED (0)	4: GPRS ion State = 3G
	nank		=

(1) Lancer l'auto-configuration du modem (uniquement lors de la première connexion)

(2) Sélectionner la position puis n° de téléphone du destinataire des SMS (jusqu'à 5 n°)

• 1 C 2 C 3 C 4 C

(3) Effacer un ou plusieurs numéros de téléphone (si besoin)

(4) Saisir un nom pour l'appareil (identifiant)

Saisie	
Envoyer	🗙 Annuler

(5) Saisir le texte du message qui sera transmis par SMS en cas d'alarme sur les canaux n°1, 2 ou 3

Saisie		
SMS-Mes	sage entrée	
• 1	C 2	C 3
lert Cha	innel 1	

(6) Lors de la réalisation de ces étapes, vous devez visualiser la génération du programme correspondant dans la fenêtre « Réponse du Modem »

(7) Une fois la réponse du modem GsM 425e terminé (plus de nouvelle écriture dans la fenêtre "Réponse Modem"), appuyer sur le bouton « Déconnexion »

Le modem GsM 425e est maintenant opérationnel, vous pouvez le débrancher de l'ordinateur et y connecter vos dispositifs d'alarmes



+33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Fax

Modem cellulaire industrie	Ì
GsM 425e	

MES

06-02-2023

248-04/5

PROGRAMMATION MANUELLE

Lancer le logiciel Hyper Terminal sous Windows (ou équivalent) • Créer une nouvelle connexion

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20

Fax +33 (0)1 34 10 16 05

Site www.bamo.fr

Mél. info@bamo.fr

6.

Sélectionner le port série correspondant au modem sur l'ordinateur Configurer la communication du port COM de la manière suivante : • •

		В	its par seconde	115200	
		E	Bits de données	8	
			Parité	Aucun	
			Bits d'arrêt	1	
		(Contrôle de flux	Matériel	
Séquence de base pour la programmation rapido Vérification de la reconnaissance du modem	e :				
Cc	de à saisir	ATI			
Réponse	du modem	LEON - 61	00 - 065 - 02		
		ОК			
Saisie d l'identifiant pour faciliter la reconnaissance	de l'appareil	- (Ex : NO	/OIL TEST)		
Code à saisir	AT+EGID	Γ=0, "NIVO	IL TEST", 0		
Réponse du modem	ОК	-			
	1				
Saisie du n° de téléphone du premier destinataire d	e SMS				
Code à saisir	AT+EGP	HN=1.''06x	xxxxxxx". 1		
Réponse du modern	OK		,		
	-				
Caisia du nº da tálánhana du dauviàma dastinataira	dea CMC				
		UN-2 "06v	vvvvvv" 1		
Béponse du Moderr		nn=2, 00x	******		
Configuration de l'entrée N°1					
	N° Fr	de l'entree	1		
	En	Dólais	1 00005 (500 ms)	
É	tat do l'ontró		00003(300 ms))	
Type de gestion		e au repus	S (Single)		
i ype de gestion	Co	de à saisir	AT+FGINP=1	1.00005."O"."S"	
	Réponse	du modem	OK		
Configuration de l'entrée N°2					
	N°	de l'entrée	2		
	Entr	rée activée	1		
		Délais	00005 (500 ms)	
É	tat de l'entré	e au repos	O (Open)		
Type de gestior	au changer	nent d'état	S (Single)		
	Co	de à saisir	AT+EGINP=2,	1,00005,"O","S"	
	Réponse	du modem	ОК		
	RES	5	lodem cel	Iulaire industriel	MES
2, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 Al	RGENTEUIL	_	Gs	M 425e	

06-02-2023

Configuration de l'entrée N°3		1	
	N° de l'entrée	3	
	Entrée activée	1	
	Délais	00005 (500 ms)	
	Etat de l'entrée au repos	O (Open)	
Type de	gestion au changement d'état	S (Single)	
	Code à saisir	AT+EGINP=3,1,00005,"O","S"	
	Réponse du modem	ОК	
Attention : Pour l'une ou l'autre de ces 3 con	figuratiosn d'entrées, chaque OFF)	elais correspondant du NivOIL doit être réglée e	en NO (DIP5 sur
Saisie du texte contenu dans le SMS pour la	fermeture du contact de l'entre	e 1 (ex : Al ARME ENTRÉE 1)	
Code à saisir		ENTREE 1"	
Bénonse du modem	OK		
nepolise du modern	OK		
Saisie du texte contenu dans le SMS pour la	fermeture du contact de l'entre	e 2 (ex : ALARME ENTREE 2)	
Code à saisir	AT+EGINP=2,"C","ALARM	E ENTREE 2"	
Réponse du modem	ОК		
· · ·	I		
Opinia du tanta a su tan da a la Oldo a d	formation also and the second second second		
Saisie du texte contenu dans le SMS pour la	termeture du contact de l'ente	3 (ex : ALARME ENTREE 3)	
Code a saisir	AI+EGINP=3,"C","ALARM	ENTREE 3"	
Réponse du modem	ОК		
7. CÂBLAGE DU OU DES CAPTE	JRS AU GsM 425e		
Connecter vos instruments (sondes, capteurs,.) aux entrées du modem par l		
) aux entrees du modern part	intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3)	intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3)	intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune	
	Entrée 3 (E3)	intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert	
	 aux entrees du modern par l Entrée 3 (E3) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1) 	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	<pre>Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)</pre>	intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	 aux entrees du modern part Entrée 3 (E3) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1) 	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil. Bleu Jaune Rouge Noir Vert Orange	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1)	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	MES
	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1) SURES	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	MES
22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95 Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.ban	Entrée 3 (E3) Entrée 2 (E2) + VDC - GND Sortie 1 (S1) Entrée 1 (E1) SURES SURES	Intermédiaire des câbles fournis avec l'appareil.	MES 248-04 /7

8. CÂBLAGE DU OU DES CAPTEURS DANS LE BOITIER ÉTANCHE GSM 425e

Dans le cas ou vous auriez choisi la version du modem GsM 425e pré-câblé dans son boitier étanche, veuillez procéder de la façon suivante :

- Ouvrir le boitier étanche à l'aide d'un tournevis cruciforme (4 vis)
- Dévisser les 4 vis de fixation de la plaque supportant le modem GsM 425e
- Sortir et retourner la plaque avec le modem afin d'accéder au bornier de connexion
- Passer les câbles de vos appareils (sondes, capteurs,...) au travers des presses étoupes à votre disposition sur le boitier principal (extérieur vers intérieur)
- Connecter sur le bornier les câbles du ou des capteurs en respectant les indications (entrées, sorties, alimentation +/-)



- Remettre en plaque avec son GsM en place dans le boitier en ajustant la longueur des câbles au niveau des presses étoupes, fixer la plaque avec ses 4 vis
- Serrer les presses étoupes pour assurer l'étanchéité du boitier et remettre en place le capot translucide sans oublier de le visser.



Mél.

info@bamo.fr

Fax

+33 (0)1 34 10 16 05

Modem cellulaire industriel GsM 425e

MES

06-02-2023

248-04/8