

WR 507

**Montage réfrigérateur en cabine préleveur
AQUACELL WR 507**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**Montage réfrigérateur
en cabine AQUACELL**

WR 507

18-09-2009

475 M0 02 A

MES

475-02/1

01



02

DEBRANCHER LE CONNECTEUR



03

**ENLEVER LES 4 VIS EN
FACADE**



04



05

RETIRER LA VIS



06

RETIRER LA VIS



07

ENLEVER LA PORTE



08



09

RETIRER LE DESSUS DU FRIGO



10

**RENTRE LE FRIGO PAR LA
LARGEUR DANS LA CABINE**



11

TOURNER LE FRIGO DANS LA CABINE



12



METTRE LE DESSUS DU FRIGO DANS LA CABINE

13



14

REMETTRE LA PORTE EN POSITION



15

REMETTRE LES 4 VIS



16



**REMETTRE EN POSITION
LES VIS COTE GRILLE**

17



REBRANCHER LE CONNECTEUR

18

POUSSER LE FRIGO AU FOND



19

FIXATION AU FOND DE LA CABINE



20



**CONNECTION DU FRIGO AU
BOITIER D'ALIMENTATION**

21



**METTRE EN PLACE LES ELEMENTS
CI-DESSUS**

22

