Capteur ampérométrique d'acide peracétique **P9.3**



Panoplie (vendue séparément):



Impératifs de montage

Les impératifs de maintien et de contrôle d'un débit constant de l'eau analysée requièrent l'emploi d'une chambre de mesure adaptée (voir doc. 193-95). Pour faciliter la mise en œuvre de votre régulation et mesure, nous proposons le montage sur panoplie

- Pour désinfection alimentaire N.E.P.
- Pour les hautes températures
- Plages de mesure : jusqu'à 20 000 ppm
- Un seul point de calibration

APPLICATIONS

- Traitement des eaux (qualité similaire à l'eau potable)
- Les acides tensioactifs sont tolérés

Exemple : nettoyage de bouteille, NEP - Nettoyage En Place, désinfection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre mesuré	Acide péracétique	
Système de mesure	Cellule fermée à 2 électrodes avec électrolyte	
Tension d'alimentation	1230 VDC, (RL = 500 à 900Ω)	
Signal de sortie	420 mA, bornier à 2 pôles (2x1mm²)	
	Galvaniquement non isolée	
	Longueur maximale du câble : 30 mètres	
Protection	IP65	
Plage de mesure	Voir chapitre Code et Référence	
Précision	Environ 3 %	
Température de service	0 +60 °C (pas de cristaux de glace)	
	Compensation du signal automatique	
	Changements brusques de température à éviter	
Pression de service	0,5 bar maxi (sans vibrations et/ou pulsations)	
	Option : 1 bar maxi avec anneau de sécurité (sur dde)	
Débit	Environ 15-30 l/h	
pH admissible	pH 1 - pH 8	
Calibration	1 seul point sur le BAMOPHAR 194	
Absence de désinfectant	Maximum 24 h	
Matériaux	Membrane élastomère, PEEK, acier inoxydable 1.4571	
Dimensions	Dia 25 mm, longueur 220 mm (modèle 4-20 mA)	
Temps de rodage	Première mise en service : de 30 min à 3 h	
Temps de réponse	Environ 3,5 minutes à 10 °C, 45 secondes à 50 °C	

Interférences:

- O₃: Forte augmentation de la valeur mesurée
- CIO₂: Augmentation de la valeur mesurée
- H₂O₂: Influence très faible sur la valeur mesurée
- L'acide sulfurique, l'acide nitrique ou l'acide phosphorique n'ont pas d'influence si leur concentration est inférieure à 1 %.

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

CODES ET RÉFÉRENCES

Référence	Plage de mesure	Résolution
P9.3MA-200	0 200 ppm	0.1 ppm
P9.3MA-2000	5 2 000 ppm	1 ppm
P9.3MA-2%	0.005 20 000 ppm	0.001% (10 ppm)

Information concernant la plage de mesure :

La pente réelle d'un capteur peut varier en fonction de la production entre 65 % et 150 % de la pente nominale. Par conséquent, pour une pente > 100 %, la plage de mesure est réduite. Exemple : Si la pente est de 150 % , la plage de mesure mesurée est réduite à 67 %.

Maintenance:

Prévoir un contrôle régulier du signal de mesure au moins une fois par semaine.



22, Rue de la Voie des Bans · Z.l. de la gare · 95100 ARGENTEUIL **Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr**Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Capteur ampérométrique d'acide peracétique P9.3

28-03-2025 D-193.32-FR-AC

CL

193-32/1