

I) DESCRIPTION

1) Descriptif

L'option BAMOPHOX WEB, permet la visualisation à distance de la mesure, de la température et de l'état des sorties contacts sur les différents modèles de BAMOPHOX.

- pH / rH
- Chlore
- Conductivité / Résistivité / TOR
- Turbidité
- Oxygène dissous
- Débit

<u>NOTA</u> : Sur le BamoPHOX 759 (Débit), le volume cumulé est affiché sur l'ordinateur distant en complément des paramètres communs à toutes les versions.

2) Type d'appareil disponible

Cette option n'est disponible uniquement qu'en version murale.

3) Adresse IP

L'appareil équipé de cette fonction est préréglé en sortie d'usine avec une adresse IP fixe.

Il est cependant possible de saisir une adresse IP spécifique, il suffira de communiquer le numéro d'IP souhaité lors de la commande.

Dans le cas, ou l'adresse IP devrait être modifiée ultérieurement, nous attirons l'attention sur le fait que cette opération doit obligatoirement être réalisée par un **personnel qualifié** (administrateur réseau par exemple).

4) Codification

L'option est à ajouter à un matériel standard. Elle peut également être ajoutée à l'option PHOXLOG

Code: 106 510 (Option Bamophox Web)

Exemple d'utilisation avec un BamoPHOX Chlore Secondes PHOX Web v 1.00 NS : 20002.02 Chlore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 Othore 0.047 mg/1 - 20.0 °C 0 6 52 <td colspan="2

II) INSTALLATION

Mode simple

1) Configuration usine :

- Adresse IP : Fixe
- IP Adress : 192.168.1.80 *
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Telnet Port : 9999 91
- Web Port :

2) Raccordements :



Attention : Le montage du connecteur doit être réalisé après le passage du câble au travers de son presse étoupe.

Dans le cas ou plusieurs appareils sont raccordés,

les numéros d'IP seront incrémentés à partir du numéro 80 : 81, 82 ; etc ...

- Raccorder l'appareil au réseau Ethernet à l'aide du connecteur RJ45

Passer le câble dans le presse-étoupe, et sertir le connecteur après afin de garantir l'étanchéité.

3) Utilisation :

Une fois l'appareil raccordé au réseau et sous tension, taper l'adresse dans votre navigateur : http://192.168.1.80:91

La page d'accueil apparaît :

Cliquer sur un drapeau pour choisir votre langue : ouverture d'une nouvelle page (attendre la mise en place de la console JAVA) avec l'affichage des données.

Cet affichage est dynamique (remis à jour automatiquement), ce mode de fonctionnement monopolise la liaison avec l'appareil, afin de permettre la consultation à partir d'un autre poste sur le réseau (ou sur le Web), cette page n'est active que durant 60 secondes. A la fin de cette temporisation, l'affichage retourne automatiquement à la page d'accueil et libère la liaison.

Mode expert



Attention, cette partie est réservée à un personnel expérimenté, spécialiste réseau. Bamo Mesures ne pourra apporter de conseils techniques sur ce mode avancé.

1) Modification de l'adresse IP :

Pour cela il faut utiliser un programme appelé DeviceInstaller (disponible sur le site bamo.fr). Utiliser le fichier setup.exe et suivre les instructions.

Lancer le programme : Celui-ci recherche automatiquement les appareils connectés au réseau.

Search 🖨 Exclude 📎 Assign IP							
 □ Juntrons: Devices - 1 device(s) □ Devices - 1 device(s)<	Type	Name	Group	IP Address 192.168.1.80	Hardware Address 00-20-4A-D1-82-68	Status Online	

File Edit View Device Tools	Help					
Search CExclude Assign IP	🚱 Upgrade					
Lantronix Devices - 1 device(s) Connexion au réseau local (15 XPort XPort XPort-03/04 - firmwan S21631.60	Device Details Web Continuation Teletet Continuation					
	Peload Details					
	Roon	Property	Value			
		Name DHCP Device Name				
		Comments Device Family	XPort			
		ID Hardware Address	XFort-03/04 X5 00-20-4A-D1-82-68			
		Firmware Version Extended Firmware Version	6.7 6.7.0.1 Online			
		IP Address IP Address was Obtained	192.168.1.80 Statically			
		Subnet Mask Galeway Number of COB partitions supported	255,255,255,0 0.0.0.0 6			
		Number of Ports TCP Keepalive	1 45			
		Telnet Port Web Enabled	9999 True			
		Web Port Maximum Baud Rate Supported	91 921600			
		Supports Configurable Pins Supports Email Triggers	Tiue Tiue			
		Supports AES Data Stream Supports 485	False True			
		Supports HTTP Server Supports HTTP Setup	Tiue			
		Supports 230K Baud Rate Supports GPIO	True True			

Cliquer sur Assign IP :



12-05-2011



5

12-05-2011

Ready

106 M0 12 A

File Edit View Device Tools	Help						
Search 😂 Exclude 🗞 Assign IP	🚱 Upgrade						
Lantronix Devices - 1 device(s) Lantronix Devices - 1 device(s) Connexion au réseau local (1) Lantronix Devices - 2 Port-03/04 - firmwan Lantronix Devices - 2 Port-03/04 - firmwan Lantronix Devices - 2 Port-03/04 - firmwan	Device Details Web Configuration Telnet Configuration						
	Reload Details						
	i Dunon ti	Property	Value				
		Name					
	130.1	DHCP Device Name					
		Group					
	-	Comments					
		Device Family	XPort				
		Type	XPort-03/04				
		ID	×5				
		Hardware Address	00-20-4A-D1-82-68				
		Firmware Version	67				
		Extended Firmware Version	6701				
		Online Status	Online				
		IP Address	192 168 1 85				
		IP Address was Obtained	Statically				
		Subnet Mask	255 255 255 0				
		Galeman	0000				
		Number of COB partitions supported	6				
		Number of Ports	1				
		TCP Keenalive	45				
		Telet Enabled	The				
		Telet Port	9999				
		Web Enabled	The				
		Web Port	91				
		Maximum Baud Bate Surported	921600				
		Firmware Upgradable	Tale				
		Supports Configurable Pins	True				
		Supports Email Tringers	Thie				
		Supports AES Data Stream	False				
		Supports 495	True				
		Supports 920K Baud Bate	True				
		Supports HTTP Server	True				
		Supports HTTP Setup	Tue				
		Supports 230K Baud Bate	Tote				
		Supports GPID	Thie				
		supports of its	1 Mar				

- Vous pouvez maintenant sortir du programme DeviceInstaller. -